

Hinweise bei defekten/verlorenen Digitalfunkgeräten (auch Pager)

Bei einem defekten Digitalfunkgerät oder digitalen Funkmeldeempfänger

- Einsendung an den Hersteller immer ohne BOS-Sicherheitskarte
- Wenn Gerät nicht mehr zu reparieren ist, Vernichtung beauftragen
- Anforderung eines Vernichtungsnachweises vom Hersteller
- Zusendung des Vernichtungsnachweises an die TTB Fürstenfeldbruck
- Rücksendung der Sicherheitskarte an die TTB
 - Sicherheitskarte kann wieder verwendet werden
 - Bei einer defekten BOS-Sicherheitskarte, veranlasst die TTB die Vernichtung der Karte bei der autorisierten Stelle Bayern.

Bei Verlust/Diebstahl eines Digitalfunkgerätes / BOS-Sicherheitskarte

- Sobald ein Digitalfunkgerät abhandengekommen ist, ist dies unmittelbar der zuständigen Polizeidienststelle zu melden.
- Folgende Angaben werden benötigt:
 - Gerätetyp (MRT/HRT), Hersteller, Gerätebezeichnung (z.B. STP9000)
 - TEI des Gerätes (16-stellige Nummer)
 - ISSI der eingebauten BOS-Sicherheitskarte (7-stellige Nummer)
 - Angaben des Meldenden (Name, Anschrift usw.)
 - Verlustort bzw. – Umstände
- Gleichzeitig ist die ILS/TTB FFB unter der Telefonnummer 08141/22 700 600 mit denselben Angaben, sowie unter Nennung der sachbearbeitenden Polizeidienststelle zu informieren.